



**Ref.08022-08056-08093-08094**

## **SAFE BOX INSTRUCTION MANUAL**

### **Attention:**

- 1) Press "CLEAR(\*)" to erase when code is wrong.
- 2) If code is wrongly input, "E-CODE" will display, you can re-enter the code after beep sound.
- 3) wrongly input code by 3 times, "HOLD-5" display ,the safe will freeze for 5 minutes.
- 4) In case of the master code is forgotten, please find reset button on the PCB, press it and hold, disconnect the power supply on the safe box and then reconnect, "RESET" display, master code restore to factory default code (000000).

**Thank you for using our smart safe box,be able to  
operate the safe box better,please read manual  
first.**

## 1.Security alerts

Make it installed before using of the safe box.

After installation, we recommend you to modify the Master Code immediately. In addition, don't put mechanical key in the safe.

## 2.Main features

- 1) Solid, arc-welded heavy-gauge steel construction.
- 2) 18mm solid steel bolt for maximum security and durability.
- 3) Powered by 4 x AA 1.5V. Automatic low battery level alert.
- 4) Digital display screen.
- 5) Inside Carpet.
- 6) Pre-drilled mounting holes on back and bottom.
- 7) 3-6 digit guest code and 6 digit master code.
- 8) 5 minutes freeze system in case of wrong code for 4 times.
- 9) Override mechanical key.

## 3.Lock the safe

Input any 3-6 digit code, then press "LOCK(#)", "CLOSED" display, the safe is locked.

To press "CLEAR(\*)" before inputting digit code, the code is hidden on screen.

## 4.Open the safe

1) open by personal code

Input your 3~6 digit code then "OPENED" display, the safe is opened.

2) open by master code

Press "LOCK(#)" twice, "SUPER" display, then input Master code (factory default code is "000000"), "OPENED" display, the safe

is opened.

3) Open by mechanical key (in case code forgot or failure of electronic system): insert key and turn it clockwise, the door is opened, while "opened" display, then enter new 3~6 digital code, press "LOCK(#)", the door closed, then take out the key.

**DO NOT** use the key to open the safe on a regular base.

## 5.change personal code

Input 3-6 digit new personal code, press "LOCK(#)"

## 6.To change the master code

1. Open the Safe.

2. Press "CLEAR(\*)" key twice, the display will show "PROG".

3. When "PROG" disappears, press the Master Code within 5 seconds, then press "LOCK(#)".

(Factory Default Master Code is "000000", if input password does not match with existing password then "ERROR" will be displayed.)

4. Display will show "NEU", input 6 digit new Master Code & press "LOCK(#)".

5. The display will show "done" to indicate new Master Code has been set up successfully.

(Note: Always perform the password changing operations with the door open and verify it 3-4 times before closing.)

## WARNING:

For security purposes, you should change the factory default code as soon as possible. We shall not be responsible for the theft caused by such negligence.

números maestros, presione “LOCK (#)”, aparecerá ”DONE” “GOOD” en una secuencia de la pantalla, que significa que el código se ha introducido con éxito.

**ATENCIÓN:**

<1> Presione “CLEAR (\*)” para cancelar cuando el código es incorrecto.

<2> Cuando el código está mal introducido se mostrará en la pantalla “E-CODE”, se puede volver a introducir el código después de la señal sonora.

<3> Cuando se introduzca 3 veces el código incorrecto aparece en la pantalla, “HOLD-5” y la caja estará bloqueada 5 minutos.

<4> Si el código maestro se ha olvidado, por favor, presione el botón reset en el PCB para restaurar el código maestro de fábrica (000000).



**Ref.08022-08056-08093-08094**

**CAJA DE SEGURIDAD**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

Gracias por usar nuestra caja fuerte, para un mejor uso de la caja fuerte, por favor lea primero este manual

### 1. **ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD**

Proceda a su instalación antes de usar la caja fuerte.

Después de la instalación, se recomienda modificar el “código maestro” inmediatamente. No ponga llave mecánica de emergencia en la caja fuerte

### 2. **PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS**

1) Construcción sólida de acero soldado por arcos de grueso calibre.

2) Tornillos de acero sólido de 18 mm para mayor seguridad y durabilidad.

3) Alimentado por 4 x AA 1.5V. Alerta de batería baja automática.

4) Pantalla de visualización digital.

5) Alfombrilla interior.

6) Agujeros de montaje pre-perforados en la parte posterior e inferior.

7) Códigos de clientes de 3 – 6 dígitos y código maestro de 6 dígitos.

8) Sistema de inactividad durante 5 minutos en caso de introducir el código incorrecto 3 veces consecutivas.

9) Llave mecánica manual.

### 3. **CIERRE DE LA CAJA FUERTE**

Introduzca un código de 3 a 6 dígitos, seguidamente presione “LOCK (#), aparecerá “CLOSED” en la pantalla, y entonces la caja fuerte estará cerrada.

Presionar “clear (\*)” antes de introducir el código digital, el código se oculta en la pantalla.

### 4. **APERTURA DE LA CAJA FUERTE**

#### (1) **ABRIR CON CODIGO PERSONAL**

Introduzca su código de 3~6 dígitos. Cuando aparezca “OPEDED” en la pantalla, la caja estará abierta.

#### (2) **ABRIR CON CODIGO MAESTRO**

Presione “#” dos veces, aparecerá “SUPER” en la pantalla, entonces introduzca el código maestro (el código maestro de fabrica es ”000000”). Cuando en la pantalla aparecerá “OPENED”, la caja estará abierta.

#### (3) **ABRIR CON LA LLAVE MANUAL** (En caso de olvidar el código o fallo del sistema electrónico):

Introducir la llave y girar en la dirección de las agujas del reloj, la puerta se abrirá. Mientras aparezca en la pantalla “opened”, introducir un nuevo código de 3 a 6 dígitos.

### 5. **CAMBIO CODIGO PERSONAL**

Introduzca un nuevo código personal de 3 – 6 dígitos y presione la tecla “LOCK (#).

### 6. **CAMBIAR CODIGO MAESTRO**

Asegúrese que la caja este abierta y siga los siguientes pasos:

Presione "CLEAR (\*)” dos veces rápidamente, aparecerá “PROG” en la pantalla, introduzca el código maestro (el código maestro de fabrica es ”000000”), presione “LOCK (#)” se mostrara “CODE” en la pantalla, entonces introduzca un nuevo código de 6