

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

REF. 01007-01008-01014

**simex**<sup>®</sup>  
by **clinimax**

## SECADOR DE MANOS



### CARACTERISTICAS

Accionamiento automático una vez colocadas las manos debajo de la salida del aire hasta una distancia de 15cm.

Para evitar un consumo innecesario, debido a la colocación momentánea de algún objeto, el secamanos tiene un arranque retardado de 0,5 segundos y un apagado automático cuando supera el minuto.

Diseñado con un corte eléctrico cuando alcanza los 105 grados centígrados.

Tiempo de secado estimado de 35 segundos.

Motor de altas revoluciones con un nivel sonoro muy bajo y un secado rápido.

Montaje fácil, instrucciones incluidas.

### AVISO

El secamanos debe ser fijado en la pared.

No instale el secamanos en una pared donde el material pueda ser inflamable.

No bloquee la salida del aire.

Por favor desenchufe el secador cuando este se estropee y contacte con el vendedor para más información.

No limpie la carcasa exterior con líquidos abrasivos como alcohol o derivados.

El secamanos debe ser desmontado por un profesional.

### DIAGRAMA DE INSTALACION



### INSTALACION

Realice los agujeros en la pared como se indica en el diagrama 1 y coloque los tacos dentro de lo agujeros realizados.

Libere los tornillos ubicados en la parte inferior del secamanos, como se indica en el diagrama 2.

Quite la carcasa frontal del secamanos y fije el aparato en la

pared con los tornillos que vienen en la caja. Vuelva a colocar la carcasa frontal y sujétela con los tornillos por la parte de abajo.

Conecte el cable eléctrico.

### DATOS TECNICOS

Voltaje: AC230V/50Hz

Potencia: 1650W

Sensor: 50-200MM

Velocidad del aire: 58 Km/h.

Temperatura del aire: 54

Peso neto: 3.1 KG

Medidas: 225X160X282

Proteccion: Tipo antigoteo

Proteccion electrica: Class II

### DIAGRAMA ELECTRICO

